

Uitgebreide alarmknop v 3.0

Werk je alleen of in een risicovolle werkomgeving?

De X-Guard Uitgebreide Alarmknop is een professioneel en zelfstandig alarmapparaat waarmee je snel en eenvoudig alarmen kunt versturen.



- ✓ Fysieke SOS-knop bovenop het toestel
- ✓ Paniek-, assistentie- en man-downalarm
- ✓ Automatische RISICO-modus
- ✓ Portofoon-app (optioneel)
- ✓ Robuust & water- en stofbestendig (IP65)
- ✓ Geen privételefoon nodig



X-Guard – Iedereen. Overal. Beveiligd.
Professionele alarmoplossingen voor veilig werken in elke situatie.



X-GUARD
Securing everybody, anywhere.

Zo werkt de X-Guard Uitgebreide Alarmknop

Paniekalarm

Activeer een paniekalarm door de oranje SOS-knop bovenop het toestel circa 2 seconden ingedrukt te houden.

Het paniekalarm kan ook worden geactiveerd via de rode knop in de X-Guard Alarm-app.

Assistentiealarm

Voor situaties waarin ondersteuning nodig is, maar geen acute nood.

Dit alarm kan uitsluitend via de oranje knop in de X-Guard Alarm-app worden geactiveerd.

Man-downalarm (RISICO)

Wanneer 'Eigen Beveiliging' op RISICO staat, detecteert het toestel automatisch bewegingsloosheid.

Bij geen beweging start een vooralarm; zonder reactie wordt automatisch een alarm verzonden.

Slim laden & automatisch schakelen

In de lader of het dockingstation:

- Eigen Beveiliging → UIT
- Alarmoproepen ontvangen → UIT

Uit de lader:

- Eigen Beveiliging → RISICO
- Alarmoproepen ontvangen → AAN

Technische specificaties:

Algemeen

Kleur: Zwart

Afmetingen: 144.5 × 69.9 × 21.2 mm

Gewicht: 245 g (incl. batterij)

Beeld & bediening

4.0" Incell IPS touchscreen

800 × 480 px

Besturingssysteem

Android 15.0

Camera

16 MP achtercamera

8 MP voorcamera

Audio

Front 3411 / 2.5W stereo luidspreker

Connectiviteit

2G / 3G / 4G

Batterij

4350mAh li-polymeer

15W snelladen

Duurzaamheid

IP65 water- en stofbestendig

Valbestendig tot 1,8 meter



X-GUARD

Securing everybody, anywhere.